






GIOcoco the Capybara

SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK PRO DĚTI


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM




1. Vyměňte zubní kartáček.



2. Otočte spodní kryt proti směru hodinových ručiček a otevřete jej.




3. Vyměňte baterii a ochrannou fólii a vložte baterii zpět. Kladný pól směřuje dolů.




4. Nasadte zpět spodní kryt a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se uzavřel.


POUŽITÍ




1. Naneste zubní pastu na kartáček.




2. Vložte zubní kartáček do úst.



3. Chcete-li zvolit vhodný režim, jemně stiskněte tlačítko. Časovač odpočítává 2 minuty čištění zubů. Každých 30 sekund vás upozorní na změnu oblasti čištění. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund kartáček vypnete.



4. Čistěte si zuby podle doporučení zubních lékařů: každou oblast chrupu čistěte po dobu 30 sekund, aby byly zuby důkladně vyčištěny.



5. Po čištění zubů si vypláchněte ústa vodou a opláchněte zubní kartáček vodou.

INFORMACE O PRODUKTU

Název: InnoGIO GIOcapybara sonický zubní kartáček pro děti
Model: GIO-454
Napájení: 1× baterie AA (baterie není součástí balení)
Rozměry produktu: 160,5 × 35 × 40 mm
Jmenovité napětí: 1,5 V
Jmenovitý výkon: 0,51 W
Jmenovitý proud: 0,34 A
Stupeň vodotěsnosti: IPX7

FUNKCE

ČTYŘI REŽIMY

- První režim – sedmibarevný režim: Zapněte zařízení a zobrazí různé barvy: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou. Interval změny barvy je 0,5 sekundy. Zařízení nevíbruje a celková doba čištění zubů je 1 minuta. Tento režim se doporučuje dětem, které nesnášejí vibrace.
- Druhý režim – jemné čištění: Druhý režim jemného čištění s frekvencí 12 000 pulzů za minutu. Světlo zůstává nezměněné po dobu 2 minut. Tento režim se doporučuje dětem ve věku 2–5 let.
- Třetí režim – standardní čištění: Třetí režim standardního čištění s frekvencí 16 000 pulzů za minutu. Po druhém režimu se světlo změní na další barvu. Celková doba čištění zubů je 2 minuty. Tento režim se doporučuje dětem ve věku 5–8 let.
- Čtvrtý režim – intenzivní čištění: Čtvrtý režim intenzivního čištění s frekvencí 20 000 pulzů za minutu. Po třetím režimu se světlo změní na další barvu. Celková doba čištění zubů je 2 minuty. Tento režim se doporučuje dětem ve věku 8–12 let.

2MINUTOVÝ ČASOVAČ

U druhého, třetího a čtvrtého režimu světlo po 30, 60 a 90 sekundách blikne jednou, dvakrát a třikrát a zařízení se na 0,5 sekundy zastaví jednou, dvakrát a třikrát. Blikání a zastavení slouží jako upozornění na změnu oblasti čištění. Po 120 sekundách světlo dvakrát blikne a zařízení se vypne.

FUNKCE PAMĚTI

Zařízení si může zapamatovat poslední použitý režim. Stisknutím a podržením tlačítka zařízení vypnete nebo se vypne automaticky. Při příštím zapnutí zařízení automaticky spustí naposledy použitý režim.

CHARAKTERISTIKY



DuPont kartáček

Kartáček je vyroben z materiálu DuPont se zaoblenými konci, který je pevný a odolný proti opotřebení. Chrání dětské dásně a zároveň účinně čistí zuby.



Barevná světla

Zubní kartáček má roztomilý design s barevným světlem – děti si ho zamilují a zároveň se učí správným návykům při čištění zubů.



Silikonový design rukojeti

Jedinečný a kreativní silikonový design je trojrozměrný a poskytuje pohodlnější a příjemnější pocit. Děti si zamilují pocit při čištění zubů.



Vodotěsnost IPX7

Stupeň vodotěsnosti zařízení je IPX7, což znamená, že zubní kartáček lze celý omýt a používat i během koupání.

OBSAH BALENÍ

- Zubní kartáček
- 2× vyměnitelná hlavice
- Návod k použití

UPOZORNĚNÍ

- Běžná provozní teplota je 0–50 °C.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a zubní kartáček uložte do krabice na chladném místě.
- Po čištění zubů nechte hlavici zubního kartáčku vyschnout.
- Při používání výrobek dosahuje maximálního výkonu. Výrobek nesmí pracovat nepřetržitě po dlouhou dobu. Obecně by jedno použití nemělo trvat déle než 10 minut.
- Při používání zubního kartáčku nikdy nechodte ani neběhejte.
- Dbejte na to, aby byly děti při čištění zubů vždy pod dohledem dospělé osoby.



Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

InnoGIO

Innogio Global Sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polsko
Vyrobeno v Číně